

## Coban

Časová zóna = UTC		Poznámka
Všeobecný tvar SMS	time zone+heslo+medzera+UTC	UTC/GMT - Coordinated Universal Time Je potrebné nastaviť UTC časovú zónu. GetPosition server zabezpečuje zobrazenie správneho času v aplikáciách.
SMS	<b>time zone123456 0</b>	
Odpoveď	time zone ok!	
APN		
Všeobecný tvar SMS	apn+heslo+medzera+názov_APN	<b>HESLO</b> je v príkladoch použité štandardne prednastavené 123456 APN (access poin name) - názov prístupového bodu pre internet. O2 = <b>o2internet</b> Orange = <b>internet</b> Telekom = <b>internet</b>
SMS	<b>apn123456 internet</b>	
Odpoveď	apn ok!	
IP adresa a port		
Všeobecný tvar SMS	dns+heslo+medzera+IP adresa+medzera+číslo portu	Adresa servera a číslo portu musia byť rovnaké ako v príklade.
SMS	<b>dns123456 gps.getposition.eu 9001</b>	
Odpoveď	adminip ok!	
Zapnutie GPRS prenosu		
Všeobecný tvar SMS	GPRS+password	
SMS	<b>GPRS123456</b>	
Odpoveď	GPRS OK!	
Interval posielania polohy		
Všeobecný tvar SMS	fix+čas+počet+heslo	010s - 10 sekundový interval vysielania polohy (zároveň je to aj minimálny interval). ***n - GPS poloha bude vysielaná nepretržite
SMS	<b>fix010s***n123456</b>	
Odpoveď	fix010s***n ok!	